


ОГРОМНЫЙ ВЫБОР ТОВАРОВ

ЛУЧШЕЕ ДЛЯ АВТОТЮНИНГА

ДОСТАВКА ПО УКРАИНЕ

ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

AT-0001 КОМПРЕССОМЕТР ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ



Данное руководство пользователя содержит важные предостережения и инструкции. Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с инструкцией и сохраняйте ее для повторных обращений.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ КОМПРЕССОМЕТРА **AT-4001** ДЛЯ БЕНЗИНОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

► Подготовительная работа:

Запустите двигатель до рабочей температуры. Остановите двигатель, ослабьте все свечи зажигания на один поворот и очистите от грязи свечу зажигания. Снимите все свечи зажигания. Оставьте карбюраторный клапан широко открытым. Во время измерений не прикасайтесь к проводу высокого напряжения от катушки зажигания.

► Пользование компрессометром:

Плотно присоедините надставку с резиновым наконечником или закрутите наконечник компрессометра в отверстие свечи зажигания. Проверните коленвал двигателя несколько раз. Снимите показание компрессометра с каждого цилиндра. Перед каждым измерением обнуляйте показание прибора.

► Техника безопасности:

- Допускается использование компрессометра только взрослыми, которые ознакомились, поняли и могут следовать приведенным в руководстве правилам техники безопасности, мерам предосторожности и другим инструкциям.
- Носите защитную одежду. Надевайте обувь с устойчивой, нескользящей подошвой; удобную одежду; прочные не скользящие перчатки.
- Необходимо собрать длинные волосы и заколоть их. Не надевайте свободные одежды и не носите украшений при работе; они могут застрять во вращающихся частях.
- Не подпускайте детей и посторонних ближе, чем на 10 метров, при запуске двигателя.
- Не используйте компрессометр, будучи усталым, больным, находясь в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Вы должны быть в хорошей физической форме и, если состояние ухудшилось вследствие продолжительной и активной работы, необходимо обратиться к доктору.